

	Transfert rotatif	Document ressource
	Configuration API	

Configuration :

Automate programmable industriel : Schneider TM221 : TM221CE40R,

Entrées :

Tableau d'affectation des entrées :

	Var. Entrées :	Symbole :	Commentaire :
TM221CE40R	%I0,0	Cpt_1S0	Capteur vérin 1C rentré
	%I0,1	Cpt_1S1	Capteur vérin 1C sorti
	%I0,2	Cpt_2S0	Capteur vérin 2C rentré
	%I0,3	Cpt_2S1	Capteur vérin 2C sorti
	%I0,4	Cpt_3S0	Capteur vérin 3C rentré
	%I0,5	Cpt_3S1	Capteur vérin 3C sorti
	%I0,6	S0_Dcy	Bouton poussoir « départ du cycle »
	%I0,7	S1_Arret	Bouton poussoir « arrêt »
	%I0,8	S2_Auto	Commutateur en position « Automatique »
	%I0,9	S2_Manu	Commutateur en position « Manuel »
	%I0,10	S3_Test_V1	Bouton poussoir « test du vérin 1C »
	%I0,11	S4_Test_V2	Bouton poussoir « test du vérin 2C »
	%I0,12	S5_Test_V3	Bouton poussoir « test du vérin 3C »
	%I0,13	S6_Presence_Piece	Capteur de présence d'une pièce
	%I0,14	S7_Validation_Mode	Bouton poussoir « validation de choix du mode »
	%I0,15		
	%I0,16		
	%I0,17		
	%I0,18		
	%I0,19		
	%I0,20		
	%I0,21		
	%I0,22		
	%I0,23		

Sorties :

Tableau d'affectation des sorties :

	Var. Sorties :	Symbole :	Commentaire :
TM221CE40R	%Q0,0	D_1D	Sortir le vérin 1C fonctionnement monostable
	%Q0,1	D_2D	Sortir le vérin 2C fonctionnement monostable
	%Q0,2	D_3D	Sortir le vérin 3C fonctionnement monostable
	%Q0,3		
	%Q0,4		
	%Q0,5		
	%Q0,6		
	%Q0,7		
	%Q0,8		
	%Q0,9		
	%Q0,10		
	%Q0,11		
	%Q0,12		
	%Q0,13		
	%Q0,14		
	%Q0,15		