

	Autorisation d'accès	Document ressource
	Configuration API	

Configuration :

Automate programmable industriel : Schneider TM221 : TM221CE40R,

Entrées :

Tableau d'affectation des entrées :

	Var. Entrées :	Symbole :	Commentaire :
TM221CE40R	%I0,0	SA1_BP_ARU	Bouton poussoir « arrêt d'urgence »
	%I0,1	S1_BP_MARCHE	Bouton poussoir « marche »
	%I0,2	S2_BP_INIT	Bouton poussoir « initialisation demandée »
	%I0,3	S3_BP_SORTIE	Bouton poussoir « sortir le vérin »
	%I0,4	S4_BP_ENTREE	Bouton poussoir « rentrer le vérin »
	%I0,5	S5_AUTO	Commutateur en position « Automatique »
	%I0,6	S5_MANU	Commutateur en position « Manuel »
	%I0,7	B1_AUTORI_CLE_BIO	Autorisation de la clé biométrique
	%I0,8	S6_VERIN_1A1_SELECT	Commutateur en position « vérin 1A1 sélectionné »
	%I0,9	S6_VERIN_2A1_SELECT	Commutateur en position « vérin 2A1 sélectionné »
	%I0,10	CPT_1S1	Capteur vérin 1A1 rentré
	%I0,11	CPT_1S2	Capteur vérin 1A1 sorti
	%I0,12	CPT_2S1	Capteur vérin 2A1 rentré
	%I0,13	CPT_2S2	Capteur vérin 2A1 sorti
	%I0,14	CPT_3S1	Capteur vérin 3A1 rentré
	%I0,15	CPT_3S2	Capteur vérin 3A1 sorti
	%I0,16		
	%I0,17		
	%I0,18		
	%I0,19		
	%I0,20		
	%I0,21		
	%I0,22		
	%I0,23		

Sorties :

Tableau d'affectation des sorties :

	Var. Sorties :	Symbole :	Commentaire :
TM221CE40R	%Q0,0	H1_VOYANT_POS_INIT	Voyant « système en position initiale »
	%Q0,1	DIST_1V1_14	Sortir le vérin 1A1 fonctionnement bistable
	%Q0,2	DIST_1V1_12	Rentrer le vérin 1A1 fonctionnement bistable
	%Q0,3	DIST_2V1_14	Sortir le vérin 2A1 fonctionnement bistable
	%Q0,4	DIST_2V1_12	Rentrer le vérin 2A1 fonctionnement bistable
	%Q0,5	DIST_3V1_14	Sortir le vérin 3A1 fonctionnement bistable
	%Q0,6	DIST_3V1_12	Rentrer le vérin 3A1 fonctionnement bistable
	%Q0,7		
	%Q0,8		
	%Q0,9		
	%Q0,10		
	%Q0,11		
	%Q0,12		
	%Q0,13		
	%Q0,14		
	%Q0,15		